iPhone
スマートフォン初心者編

# 電源の入れ方・
# ボタン操作の仕方

# 電源の入れ方・ボタン操作の仕方

目　次

## １．電源の入れ方

1-A 電源ボタンはどこに？ …… Ｐ４

1-B 電源を切る時は …… Ｐ６

## ２．ボタン操作の仕方

2-Ａスマートフォンの主な機能 …… Ｐ９

2-Ｂ音量ボタンとマナーモードの設定 … Ｐ10

2-Ｃホームボタン …… Ｐ11

2-Ｄステータスバー …… Ｐ13

2-Ｅコントロールセンターの表示 …… Ｐ14

# 1

# 電源の入れ方

# 1-A 電源の入れ方<br>電源ボタンはどこに？

## 電源の入れ方は機種により異なります（iPhone6から8,SE2まで）

❶ 電源ボタンを
長押しします

❷ しばらくすると
ロゴマークが出て
起動を開始します

ホーム画面が
表示されます



# 1-A 電源の入れ方 電源ボタンはどこに？

## 電源の入れ方は機種により異なります（iPhone X以降）

1. 電源ボタンと音量ボタンの上下どちらかのボタンを同時に押す
2. リンゴのマークが出るまで長押し
3. 一番下に表示されている白い線を下から上にスライド

# 1-B　電源を切る時は？

## 電源の切り方は機種により異なります（iPhone6から8,SE2まで）

❶ 電源ボタンを長押し

❷「スライドで電源オフ」を
左から右にスライドする
と電源オフに

# 1-B　電源を切る時は？

## 電源の切り方は機種により異なります（iPhone X以降）

❶ 電源ボタンと、音量ボタンの
上下どちらかのボタンを同時
に３秒程度 長押し

❷「スライドで電源オフ」を
左から右にスライドすると
電源はオフに



# 2

# ボタン操作の仕方

# 2-A ボタン操作の仕方 スマートフォンの主な機能

## スマートフォンの主な機能です（機種により異なります）




### ホームボタンのない機種の場合

**一番下に表示されている黒い線がホームボタンと同じ機能を果たします**

# 2-B ボタン操作の仕方<br>音量ボタンとマナーモードの設定

## 音量ボタンとマナーモード

マナーモード
ボタン

電源ボタン

ボタンを
左に倒す

マナーモードに設定

ボタン上側を押すと
音が大きくなる

ボタン下側を押すと
音が小さくなる

# 2-C ボタン操作の仕方 ホームボタン

## ホーム画面に戻るには（iPhone6～8,SE2）

ホーム画面

使用したアプリを終了する際は
ホームボタンを押してホーム画面に戻る

# 2-C ボタン操作の仕方 ホームボタン

## ホーム画面に戻るには（iPhoneX以降）

ホーム画面

使用したアプリを終了する際は一番下の
黒い線を下から上にスワイプ

# 2-D ボタン操作の仕方 ステータスバー

**ステータスバーとは画面の一番上に表示されていて、各種の情報や通知が来ていることを知らせてくれます。**

**ステータスバー**

**[iPhone6～8,SE2]**

**[iPhoneX以降]**

**通信電波の状況**

**Wi-Fiのステータス状況**

**もしこのマークが出ていない場合は Wi-Fiルーターが近くに無いか、 Wi-Fiの「設定」が必要です**

**アラームが設定**




**電池の容量が80%**

# 2-E ボタン操作の仕方 コントロールセンターの表示

## 各種のコントロールができる画面がワンタッチで表示できます。（iPhone6～8,SE2）

**1** 画面の一番下から上にスライド

**2** コントロールセンターが表示され各種の設定が可能

**3** ホームボタンを押せば戻ります

# 2-E ボタン操作の仕方 コントロールセンターの表示

**各種のコントロールができる画面がワンタッチで表示できます。（iPhoneX以降）**

**❶ 画面の一番右上から上から下にスライド**

真ん中とか左上ではダメです

**❷ コントロールセンターが表示され画面の明るさ等の各種の設定が可能**

**❸ 下から上にスライドすると画面は戻る**